DomoClip®
Notice d’utilisation

Aiguisseur de couteaux Electrique

Référence :	DOM179
Date :	05/03/2014
Version :	1.3
Langue :	Français

DomoClip®
Notice d’utilisation

Vous venez d’acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER L’APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR TOUT BESOIN ULTERIEUR.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu. Ne pas utiliser à l’extérieur.
2. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.
3. Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
4. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'appareil s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans qui seront supervisés.
5. Tenir l'appareil et le câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

6. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
7. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
8. Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le nettoyez.
9. N'utilisez pas l'appareil :
   - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
   - en cas de mauvais fonctionnement,
   - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
   - s'il est tombé dans l'eau,
   - si vous l'avez laissé tomber.

   Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
10. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
11. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
12. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter un danger.
13. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
14. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
15. Lors de l'utilisation, déroulez toujours complètement le câble d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.

DomoClip®
Notice d'utilisation

16. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
17. Cet appareil n'est pas destine à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

(*)**Personne de qualification similaire**: technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation en évitant tout danger.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Attention :

Ne pas mettre les doigts le long de la lame du couteau pour vérifier l'affûtage.

Pour éviter les blessures, manipuler les couteaux avec une prudence extrême.

Ne jamais insérer la pointe du couteau dans le guide de lame et pousser.

Ceci pourrait endommager l'aiguiseur et votre couteau.

L'aiguiseur à couteaux est conçu afin de fournir le moins d'efforts possible lorsque que vous passez le couteau à travers les guides de lame. Si une pression trop importante est appliquée sur le couteau lors du passage dans les guides de lame, les galets de l'aiguiseur se bloquent

DomoClip®
Notice d'utilisation

Information :

A quelle fréquence dois-je aiguiser mes couteaux ?

1. Polir le couteau avant chaque utilisation si vous désirez conserver une lame aiguisée comme un rasoir. Après un usage intensif, si vous avez poli le couteau et qu'il ne tranche plus les aliments avec facilité, suivre les étapes 1 et 2.

2. Même si c'est inhabituel il se peut que vous deviez répéter les étapes 1 et 2 encore une fois. Ceci peut se produire lors du premier affûtage d'un couteau qui n'a pas été correctement aiguisé par un autre processus précédent. Ceci peut également se produire lors de l'aiguisage de couteaux en acier durci qui ont des lames extrêmement dures. Pour aiguiser ce type de couteaux avec l'aiguiseur, il suffit de répéter les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que le couteau tranche facilement. Selon l'état de la lame du couteau, vous devez peut-être répéter le processus plusieurs fois (dans des cas extrêmes, vous pouvez répéter 10 fois ou plus). Ce processus intensif ne sera nécessaire qu'à la première utilisation de l'aiguiseur à couteaux pour ce type de couteau. Ensuite, vous pourrez aiguiser votre couteau en suivant la procédure d'affûtage normale.

MODE D'EMPLOI

1. Humidifier le dessous des ventouses de l'aiguiseur à couteaux et poser sur une surface stable. Brancher le cordon d'alimentation sur une prise polarisée uniquement. Au titre de mesure de sécurité, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (une fiche est plus large que l'autre). Cette fiche n'entrera que dans une prise polarisée dans un sens. Si elle ne rentre pas complètement dans la prise, la retourner.Si elle ne rentre toujours pas, faire appel à un électricien qualifié. Ne pas essayer d'altérer cette mesure de sécurité.

Allumer l'appareil en appuyant sur l'interrupteur ON/OFF.

2. Vous noterez le chiffre qui apparaît à la base de chaque socle de couteaux comme illustré au verso. Le côté qui porte le N°1 est le Socle 1 et le côté qui porte le N°2 est le Socle 2. Chaque socle comprend 2 fentes qui aiguise chacune un côté du couteau. Lors de la première utilisation de votre aiguiseur à couteaux, commencer par : Etape 1 – Précision de l'affûtage.

ETAPE 1 – Précision de l'affûtage

Commencer l'aiguisage et créer un bord d'angle précis. Tirer lentement le couteau vers vous en maintenant la lame dans les fentes de guidage. Socle 1 (Fig 1) trois fois en alternant les passages entre les deux fentes. Le fil tranchant du couteau doit rester parallèle à la table ou au plan de travail (Fig 1), sauf pour aiguiser la pointe de la lame. Pour aiguiser la pointe, soulever le couteau et maintenir le temps que la partie courbe de la lame passe par les fentes de guidage. Lorsque vous tirez le couteau vers vous, arrêtez-vous environ une seconde tous les 5 cm - de la lame. Par exemple, si vous aiguisez un couteau avec une lame de 15 cm, vous devez prendre environ 3 secondes pour chaque passage.

DomoClip®
Notice d'utilisation

ETAPE 2 – Polissage fin

Terminer le processus d'aiguisage du couteau par affilage et polissage du couteau pour obtenir un fil tranchant exact. Tirer lentement le couteau sur les deux fentes de guidage de lame dans le socle 2 (Fig2) trois fois en alternant les passages entre les deux fentes. Chaque passage doit pendre environ au moins 3 secondes, en fonction encore de la longueur de la lame du couteau. Compléter le processus de polissage avec un passage rapide (environ 1 seconde) à travers les deux fentes du socle 2. Avant d'utiliser le couteau pour trancher des aliments, essuyer toujours la lame avec un tissu humide après le polissage. Si le couteau ne tranche pas facilement les aliments, répéter les étapes 1 & 2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AC 230V 50Hz
Puissance : 40W

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Nettoyer l'extérieur de l'aiguiseur uniquement avec un nettoyant non abrasif.
Ne jamais immerger l'aiguiseur à couteaux dans l'eau ou dans tout autre liquide.
N'utiliser aucune sorte de lubrifiant avec l'aiguiseur.
Ceci n'est pas un jouet pour les enfants. Toujours garder hors de portée des enfants.
Votre aiguiseur à couteaux inclut deux réservoirs spécifiques à la base
afin de collecter les débris métalliques de vos couteaux. Vider de temps en temps les réservoirs en retirant les éléments en plastique rouge à la base de l'appareil
et secouer les réservoirs pour faire tomber les débris collectés à l'intérieur.
Cette opération doit être effectuée environ une fois par an pour un usage normal.
Ne pas essayer de réparer ou d'altérer cet appareil vous-même.
Faire appel à un professionnel formé.

DomoClip®

Notice d’utilisation

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis